R8C/M12A 防犯ブザー 取扱説明書

第1版2011.12.5 **第1版**

【 製品概要 】

防犯ブザーはルネサスエレクトロニクス社の20ピンDIPマイコン、R8C/M12Aを使用し、振動を検地し、アラームを鳴らす防犯グッズです。

電源投入すると、10秒間は無動作期間があります。この間にアラームから離れてください。(緑LED 点滅)、以降、赤LEDが点滅し、振動検出を行います。振動を検出すると、2秒後に再び振動を監視し、 継続している場合、10秒後、ブザーを鳴らします。継続していない場合、振動検出に戻ります。

特徴は以下の通りです。

- 1. ご家庭の玄関、窓際や車の中などで防犯ブザーとして使えます。 キットではなく完成品です。単三電池2本ご用意いただければ、すぐに動作します。
- 2. 単3電池2本でも、連続83日間監視 ※1 しますが、別途USBから電源を供給することができます(USBミニBコネクタ搭載)。AC100VからUSB(5V)変換アダプタや、車の場合、市販のシガーソケット(12、24V) \rightarrow USB変換(5V)アダプタが使用できます。
- ※振動が継続する場所での正しい動作はできません。異常時以外、振動の無い場所でお使い願います。
- ※1 本体消費電流 1mA、単3アルカリ電池 2000mA/hでの計算値。

以下はマイコン学習に最適な特徴です。

- 3. 動作プログラムが解説されているので、プログラム作成の方法が理解ができます。(C言語で記述されています)
- 4. 別売の書き込み用 V ケーブルを用意すれば、他は無償の開発環境でプログラムを好きなようにカスタマイズできます。
- 5. E8aを使用した、ブレークポイントや変数値を参照できる高度なデバックにも対応できます。

本マニュアルは 振動アラームの使い方、プログラム動作解説、プログラム開発を行うために必要なソフトウエアインストゥール手順、について解説されています。



1. 使い方

- 1-1. 各部の機能と名称
- 1-2. 使い方


2. プログラム動作解説

3. プログラムを自分で改造してみる

- 3-1. 開発環境の準備
 - a:無償版HEW、R8C用Cコンパイラのダウンロード
 - b:書き込みツールFDTのダウンロード
 - c: プログラム、デバイスドライバのダウンロード、インストゥール
- 3-2. HEWコンパイル、フラッシュROM書き込み
 - a:フラッシュROMライタ準備
 - b:HEW起動、コンパイル、書き込み、動作
 - c:FDTでプログラムを書き込む
 - d:プログラムを変更してみる
 - e:新しいプログラムを作る
- 3-3. E8aでの動作、デバック
 - a: E8aについて
 - b:デバックの概要
 - c:説明のアイコンが見当たらない場合

1. 使い方

1-1. 各部の機能と名称



本機の消費電流は 待機時 0.32 mA、LED 点灯時 1.6 mA、ブザー0N 時 3.3 mA 程度です。(いずれも 3.3V 電池での実測値)。ですので、待機時消費電流は 0.32+ ((1.6-0.32) /3.1) = 0.73 mA となります。おおよそ 1 mA です。

※3.1 は後にプログラムの解説で出てきますが、警告灯が 0N する時間の電流消費=1.6mA、時間=0.1 秒、点灯しない時間の電流消費=0.32mA、3 秒ですので、LED が点灯したときの突出した電流=1.6-0.32 を連続した電流としてならした計算を (1.6-0.32) /3.1 として、待機電流に加算しています。

1-2. 使い方

a. 添付の足を写真のように4隅に取り付けてください。穴に足を入れると、抜けなくなります。基板の裏は回路の配線、半田付け部分の凹凸があり、この部分に水や金属など、導電物が接触すると正しく動作できませんので、写真のように下から浮かして使用してください。



b. 電池を使用する場合は単3電池2本を正しい方向に入れてください。USB ミニコネクタから供給する場合、必ず電池ははずしてください。電池を入れたままUSB側から電源を供給すると、過電流が流れ、発熱したり、火災になる可能性があります。



- c. MOVE/WRITEスイッチをMOVE側
- d. 電源スイッチSW1をON

緑の無動作LEDが10秒間点滅します。この間にアラームから離れてください。以降、赤LEDが点滅し、振動検出を行います。振動を検出すると、2秒後に再び振動を監視し、まだ振動している場合、事故発生として10秒後、ブザーを鳴らします。継続していない場合、振動検出に戻ります。

セット後、OFFするときは触ると振動検出しますが、10秒間はブザーは鳴りませんので、その間に 電源スイッチをOFFしてください。



USBから電源を取る場合 市販のUSBミニコネクタが使用できます。 電池は絶対に入れないで下さい。

2. プログラム動作解説

```
*/
/* FILE
             :R8C_alarm.c
/* DATE
             :Thu, Dec 01, 2011
/* DESCRIPTION :main program file.
                                                          */
/* CPU GROUP
             :M12A
/* This file is generated by Renesas Project Generator (Ver. 4.19).
/* NOTE: THIS IS A TYPICAL EXAMPLE.
①#include "sfr_r8m12a.h"
//割り込み処理
②#pragma interrupt _timer_rc(vect=7)
③volatile unsigned char cdata, sw_level, sindou_flg, sindou_cnt;
volatile unsigned short int_timer, loop;
4#define D1_ON
                      p1_7 = 0
#define D1_OFF
                      p1_7 = 1
#define D2_ON
                      p1_2 = 0
#define D2_OFF
                      p1_2 = 1
\#define BUZZER_ON p1_3 = 1
#define BUZZER_OFF
                      p1_3 = 0
⑤void _timer_rc(void)//約10msec
{
       p1_0 = 1;
                      //マーカー
      imfa\_trcsr = 0;
                                     //IMFA flag clear
       if(int_timer != 0) {int_timer--;}
    p1_0 = 0;
                      //マーカー
```

【 上記までの解説1 】

①#include "sfr_r8m12a.h"

これはポートの絶対アドレス等を記入したヘッダファイルで、必ず、この1行を加える必要があります。

//割り込み処理

```
2#pragma interrupt _timer_rc(vect=7)
```

本プログラムではタイマーで定周期割り込みをかけています。その割り込み発生時に実行されるプログラム名です。

3volatile unsigned char cdata,;

これは本プログラムで使用している変数の指定です。Volatile が無いと、コンパイラのほうで勝手にコンパイルしない可能性があります。

```
4 #define D1_0N p1_7 = 0 #define D1_0FF p1_7 = 1
```

LED の D1 を ON にするためには $p1_7$ ポートを O にする必要があります。(別紙回路図参照) このように定義するとそれをプログラムでは $D1_0$ と書けばよくなりますので、間違いが少なくなる上に、覚えるのが簡単です。

②で定義した割り込み関数が⑤です。約 10msec に 1 回、メインプログラムが実行中にも関わらず、割り込んで実行されます。中でおこなっていることは割り込みのときに立ったフラグのクリアと、メインルーチンで使うタイマーint_timer の減算です。

3-1. 開発環境の用意

a:無償版HEW、R8C用Cコンパイラのダウンロード

プログラムの開発は例えばルネサスエレクトロニクス社の統合開発環境HEWでC言語を用い動作させることができます。CD添付のサンプルプログラムはこの環境下で作成されています。無償版をダウンロードして使用します。

ネット検索で→ルネサス マイコン R8C と入力し、関連リンク→無償評価版ソフトウエアダウンロードをクリック。



→M 1 6 Cシリーズ、R 8 Cファミリ用 C/C++コンパイラパッケージをダウンロードします。

M16Cシリーズ、 R8Cファミリ用 60H C/C++コンパイラバッケージ 知めて評価版 ソフトウェアツー V.6.00 Release 00 ルをインストールした後、最初 (M3T-NC30WA) にビルドを行った日から60 試用期限内は製品版と同じ。 製品ページ Β. • 試用期限を過ぎるとリンクサイズが64Kバイト以内に制限されま 評価版ダウンロード *一度でもビルドを行った場合 • High-Performance Embedded Workshopおよび 製品版をご購入の際は、R8C, M16Cファ は評価版ソフトウェアツールを シミュレータデバッガを同様。 ミリ用 C/C++コンパイラパッケージをご注 インストールしなおしても試用 女ください。詳細は 製品ページを参照くださ 期限の延長はできません。

無償版は60日経過後、リンクサイズが64KBと制限されますが、ROM容量2KBのR8C/M12Aにとっては事実上、有償版と違いがありません。

統合開発環境HEWとCコンパイラがインストゥールされます。

b:書き込みツールFDTのダウンロード

R8C/M12にプログラムを書く方法は

- 1. ルネサスのサイトからFDTを無償ダウンロードして使用する。
- 2. E8aを使う


の二つがあります。ここではFDTで書く方法を説明します。別売の弊社Vケーブルが必要です。

FDT ダウンロード で検索すると画面が表示されますので、ダウンロードしてください。

2種類のFDTがありますが、COMポートを使うBASICを使用します。

画面を以下のように設定します。変更は「オプション」を操作することで可能です。

COMポートの確認、変更は別紙「COM番号を調べる」を参照下さい。下例ではCOM2で設定しています。




詳細はダウンロード添付のマニュアルrjj10i0142_0806um. pdf「M16CFlash Starterユーザースマニュアル」 をご参照下さい。

c: プログラム、デバイスドライバのダウンロード、インストゥール

購入時、添付されるダウンロードパスワードで、弊社R8Cサイト (beriver.co.jp/R8C.html) よりプログラムとデバイスドライバのダウンロードを行います。(パスワードが必要です)



自己解凍ですので、ダウンロードされたファイルをクリックしてください。以下のホルダが展開されます。




プログラムR8CM12_alarmは C:\text{\text{:\text{Y}}} rokSpace\text{\text{| Call | Cal

次に、プログラムの書き込をVケーブルで行う場合、デバイスドライバを以下の手順でインストゥールして下さい。

初めて、V ケーブルをパソコンに U S B ミニケーブルで接続すると OS がデバイスドライバを要求してきます。% 1


「新しいハードウエアが検出されました」と表示され、「新しいハードウエアの検出ウィザードの開始」が表示されます。デバイスドライバの設定を行います。(下記例は WindowsXP のウィザード例) WindowsUpdate への接続は「いいえ、今回は接続しません」を選択し、「次へ(N)>」をクリックしてください。



「一覧または特定の場所からインストールする(詳細)(S)」を選択し、「次へ(N)>」をクリックしてください。



通常のインストゥールでは「参照(R)」をクリックし C:\text{\text{\text{WrokSpace}\text{\text{YUSBDRV}}} を選択します。「次へ(N) >」をクリックしてください。



インストールが正常に終了したら「新しいハードウエアの検索ウイザードの完了」が表示されますので、「完了」をクリックしてください。その後、再びウイザードが立ち上がりますが、同じように繰り返してください。(仮想 COM ドライバおよびダイレクトドライバ D2XX インストゥールで2回行います)



「新しいハードウエアがインストールされ、使用準備ができました」と表示されたらOKです。



ここでは仮想COMドライバを使用します。USBにCOMを仮想的に割り振る使い方です。VケーブルがCOMの何番にインストゥールされたか、変更等は別紙「COM番号を調べる」を参照下さい。

これでUSBの初期設定は終わりです。次回からはUSBケーブルを挿入すれば仮想COMとして認識され動作します。

3-2 HEWコンパイル、フラッシュROM書き込み

a:フラッシュROMライタ準備

インストゥールしたFDT BASICのショートカットを表画面に出します。



b: HEW起動、コンパイル、書き込み、動作




HEWを起動します。

初めてのときは、「別のプロジェクトを参照する」をクリックし、「OK」をクリックして C:\#workSpace\#にセーブした C:\#workSpace\#R8C_alarm\#R8C_alarm\hws を選択します。次回からは「最近使用した、、」を選択し、「OK」をクリックするだけで使用できます。

以下、R8CM12_game でサンプルを示しますが、R8C_alarm に置き変えてください。




ソースファイルが表示されます。表示されない場合、R8CM12 game.cをダブルクリックします。




プログラムのコンパイルは、以下のボタンで行います。ボタンはマウスを乗せると意味が表示されます。






c:FDTでプログラムを書き込む



VケーブルをパソコンからのUSBケーブルに挿入し、R8Cアダプタをゲーム機に接続します。電源は 電池を挿入してください。

- 1. 電源スイッチSW1はON
- 2. 動作切り替えSW3はWRITE側
- RESETスイッチSW2を1回押す これで準備完了です。



書き込むファイルは

C:\frace\f

e:新しいプログラムを作る

下記の例ではWorkSpaceにR8CM12_gameというプログラムを作成する、という前提で作成しています。



CPU 種別、ツールチェインは M16 を選択します。




R8C M12A を選択します。

3-3. E8aでの動作、デバック

a. E8aについて



E8a本体



E8aとR8C_振動アラームの接続例

E8aはUSB接続で使用する、ルネサスセミコンダクタ社のマイコン書き込み器、JTAGデバッカです。書き込み器としてはSHマイコンからTinyマイコンまで書けます。デバッカとしてはH8/Tinyシリーズ、R8シリーズなどでC、アセンブラソースデバックに対応します。ブレークポイント設定やメモリ、I/Oの読み込み、書き込みができます。

さらに、USBバスパワーで最大300mAまでマイコンに電源(3.3V、5V)を供給できますので、その範囲のハードウエアであれば特に電源を用意する必要がありません。電源のON、OFFはHEWから行います。電源スイッチをオフにするか電池ははずして、E8aからの電源でデバックするのが電池の消耗を気にせず良いでしょう。

WindowsXP®、WindowsVist®、Windows7®はマイクロソフト社の登録商標です。 フォース®ライタは弊社の登録商標です。

- 1. 本文章に記載された内容は弊社有限会社ビーリバーエレクトロニクスの調査結果です。
- 2. 本文章に記載された情報の内容、使用結果に対して弊社はいかなる責任も負いません。
- 3. 本文章に記載された情報に誤記等問題がありましたらご一報いただけますと幸いです。
- 4. 本文章は許可なく転載、複製することを堅くお断りいたします。

お問い合わせ先:

〒350-1213 埼玉県日高市高萩1141-1

TEL 042 (985) 6982

FAX 042 (985) 6720

Homepage : http//beriver.co.jp
e-mail : info@beriver.co.jp

有限会社ビーリバーエレクトロニクス ©Beyond the river Inc. 20111123